













# 安裝使用手冊

安裝使用前請仔細閱讀本手冊






按動扶手按鈕，可調節扶手高度。



調節手柄，可以控制座墊前後滑動。

扶手左右調節



雙手同時往上拖動背框，可根據使用者的身高，調節椅背高度而達到最佳舒適度

往上調節底盤手柄，可根據使用者的身高，調節座椅高度，達到最舒適的座感。

調節底盤手柄，可以控制椅背的後仰角度。

## 功能說明

警告：不遵守以下說明將導致嚴重傷害！

- 1、本產品僅為乘坐之用，嚴禁站在產品上，嚴禁用做梯子等其他用途；
- 2、在鎖緊所有螺絲和部件的情況下才能使用本產品，至少每3個月檢查鎖緊所有螺絲和部件；
- 3、如果部件缺失，損壞或者磨損，停止使用本產品，用工廠提供的配件來維修；
- 4、嚴禁坐在產品的扶手上；
- 5、本產品為壹人座設計，每次使用僅限壹人；
- 6、10歲以下兒童請在成人監護下使用。