




















正反面印刷

減壓追腰椅T500MAX

正面

<p>NEWTRAL®</p> <p>減壓追腰椅說明書</p> <p>T500MAX</p>  <p>深圳新特人精工科技有限公司 地址：深圳市寶安區新安街道海山二路萬豐商務大廈2樓3A16 電話：0755-23576600</p>	<p>部件表</p> <p>(注：圖紙僅供參考，以實際大小為準)</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>下靠背支架1個</td> <td>上靠背1個</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>椅座1個</td> <td>扶手1對</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>頭枕1個</td> <td>裝飾蓋2個</td> </tr> </table>	A	B	下靠背支架1個	上靠背1個	C	D	椅座1個	扶手1對	E	F	頭枕1個	裝飾蓋2個	<p>(注：圖紙僅供參考，以實際大小為準)</p> <table border="1"> <tr> <td>G</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>上椅背螺絲2個</td> <td>氣壓棒1個</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>扶手螺絲4個 (M6*30mm)</td> <td>背支架螺絲3個 (M8*16mm)</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>五星腳1個</td> <td>六角扳手1個</td> </tr> </table>	G	H	上椅背螺絲2個	氣壓棒1個	I	J	扶手螺絲4個 (M6*30mm)	背支架螺絲3個 (M8*16mm)	K	L	五星腳1個	六角扳手1個	<p>(注：圖紙僅供參考，以實際大小為準)</p> <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>輪子5個</td> <td>頭枕配件1個</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>U</td> </tr> <tr> <td>螺絲刀1個</td> <td>頭枕固定螺絲2個</td> </tr> </table>	M	S	輪子5個	頭枕配件1個	T	U	螺絲刀1個	頭枕固定螺絲2個	<p>安裝圖示</p> <p>(注：圖紙僅供參考，以實際大小為準)</p> <p>步驟1 上靠背和下靠背安裝</p> 	<p>步驟2 椅背裝飾蓋安裝</p> 
A	B																																				
下靠背支架1個	上靠背1個																																				
C	D																																				
椅座1個	扶手1對																																				
E	F																																				
頭枕1個	裝飾蓋2個																																				
G	H																																				
上椅背螺絲2個	氣壓棒1個																																				
I	J																																				
扶手螺絲4個 (M6*30mm)	背支架螺絲3個 (M8*16mm)																																				
K	L																																				
五星腳1個	六角扳手1個																																				
M	S																																				
輪子5個	頭枕配件1個																																				
T	U																																				
螺絲刀1個	頭枕固定螺絲2個																																				
<p>步驟3 扶手安裝</p> 	<p>步驟4 椅背與坐墊安裝</p> 	<p>步驟5 氣壓杆安裝 輪子安裝</p> 	<p>步驟6 組合椅座和五星腳</p> 	<p>步驟7 頭枕安裝</p> 																																	

反面

<p>NEWTRAL®</p> <p>功能調節圖示</p> <p>T500MAX</p> 	<p>腰部支撐高度調節</p> <p>1-輕捏上提椅背，上下5個檔位 2-上提椅背到頂部，限位到最低檔位</p> 	<p>後仰調節</p> <p>後仰角度調節步驟： 1-向下(出廠默認)撥動按鈕調節傾仰角度 2-向上撥動按鈕鎖定傾仰角度 後仰限位： 1-向下撥動按鈕，身體向後靠至下椅背，限位椅背後，向上撥動按鈕鎖定</p> 	<p>後仰力度調節</p> <p>1-如後仰阻力過大或過小，可旋轉調節後仰張力</p> 	<p>座椅高度調節</p> <p>1-向上撥動按鈕可調節座椅高度，松開按鈕鎖定座椅高度</p> 	<p>座墊可前傾</p> <p>座墊前傾功能： 1-旋轉手柄 打開前傾功能 2-反向旋轉 取消前傾功能</p> 
<p>座深調節</p> <p>1-向上撥動按鈕可調節座墊深度，松開按鈕鎖定座深</p> 	<p>可調節扶手</p> <p>1-上提撥片上下調節高度 2-可前後移動調節 3-可旋轉調節扶手</p> 	<p>腰部支撐力度調節</p> <p>1-順時針旋轉增加支撐力度 2-逆時針旋轉減弱支撐力度</p> 	<p>自動追腰鎖定開關</p> <p>1-旋轉旋鈕打開/鎖定自動追腰</p> 	<p>可調節頭枕</p> <p>1-自動追頸功能，通過旋轉旋鈕可打開/鎖定自動追頸 2-可調節頭枕高度 3-可調節頭枕角度</p> 	<p>可調節腳踏板</p> <p>展開腳踏板： 1-抽出腳踏板 2-旋轉腳踏板 收回腳踏板： 輕輕向上旋轉腳踏板解鎖後，即可向下旋轉收回腳踏板</p> 